

使用上のご注意

VALTEC

ユーザーマニュアルについて

機器を正しくご利用頂く為に、下記URLより、接続設定用アプリと、ユーザーマニュアルをダウンロードして頂き、お使いになる前に必ずお読み下さい。免責事項・使用方法や注意事項を十分ご理解頂いた上でご使用ください。

【ユーザーマニュアルと アプリ】 <https://www.webjapan.co.jp/product/manual/>

【サポート窓口・よくある質問】 <https://www.webjapan.co.jp/contents/contact/>

注意事項

本装置を正しくご使用いただくために、特に注意して頂く情報です。使用方法が適切でない場合、装置が壊れる危険性がありますので、下記注意点を必ず守ってご使用下さい。

- ※ 本製品を複数台並べて設置するときは10 mm 以上の間隔を空け、周囲温度が40 °Cを超えないようにしてください。
- ※ 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
すぐに本製品の電源を切り、ご利用をお止めください。
- ※ 水など液体がかからない場所に設置してください。
- ※ リレー端子に絶縁耐圧の保証はありません。
- ※ リレー端子に定格容量を越える負荷を接続した場合、正常に動作しなくなることがあります。